

Mätaravläsning Skonarens samfällighet

1. Digital mätare kallvatten

1. Tryck på den stora svarta knappen på den digitala mätaren. Tryck tills **kod 13** visas till vänster i rutan.
2. Läs av mätarställningen.
3. Kallvattenförbrukningen mäts i kubikmeter (m3)



2. Digital mätare varmvatten

1. Tryck på den stora knappen på den digitala mätaren. Tryck tills **kod 14** visas till vänster i rutan.
2. Läs av mätarställningen.
3. Varmvattenförbrukningen mäts i kubikmeter (m3)



OBS! På vissa mätare är kallvatten kod 14 och varmvatten kod 13.

Fyll därför i vilken kod ni läser av (13 eller 14) fyll sedan i värdet.

3. Digital mätare Fjärrvärme

1. Tryck på den stora knappen på den digitala mätaren. Tryck tills kod 10 visas till vänster i rutan
2. Läs av mätarställningen.
3. Fjärrvärmens mäts i Megawattimmar (MWh)



Mätaravläsning Skonaren

Hus nummer:	
Datum:	

Digitala mätare kall- och varmvatten

Kod 13		m3
Kod 14		m3

Analoga mätare kall- och varmvatten

Varmvatten		m3
Kallvatten		m3

Energi

Kod 10		MWh
--------	--	-----


Kallvattensnurra:	OK	Ej OK
Plombering:	OK	Ej OK

Notering:

--

4. Analog mätare varmvatten

1. Läs av mätarställningen på den RÖDA mätaren.
2. Fyll i rutan för Varmvatten analog
3. Kontrollera att locket på mätaren ej är löstagbart



5. Analog mätare kallvatten

1. Läs av mätarställningen på den BLÅ mätaren.
2. Se till att inte någon vattenkran i huset står och rinner.
3. Kontrollerar så att inte "kugghjulet" snurrar.
4. Fyll i rutan för "Kallvatten analog"
5. Kontrollera att locket på mätaren ej är löstagbart



6. Kontrollera att den digitala mätaren är plomberad

Mätaravläsning Skonaren

Hus nummer:

Datum:

Digitala mätare kall- och varmvatten

Kod 13		m3
Kod 14		m3

Analoga mätare kall- och varmvatten

Varmvatten		m3
Kallvatten		m3

Energi

Kod 10		MWh
--------	--	-----

Kallvattensnurra:	OK	Ej OK
Plombering:	OK	Ej OK

Notering: